

## Kezelési útmutató

**FIGYELEM: Ezen figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.**



1. A magasított ifjúsági ágyak kizárólag 4 éves kor felett használhatóak, bizonyos funkcióik szülői felügyeletet igényelnek.
2. Az ifjúsági ágy összeszerelése előtt olvassa el és ismerje meg az összeszerelési utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra vonatkozó utasításokat. Az összeszerelést szakemberrel végeztesse.
3. Ne használja az ágyat, ha bármely alkatrésze hiányzik, elromlott vagy megrepedt.
4. Fulladásveszély: a textil alkatrészek nem rendeltetésszerű használata fulladást okozhat. Tilos azokkal a gyermeket betakarni, a gyermek fejére húzni, illetve fölé függeszteni alvás közben.
5. Sérülések megelőzése érdekében húzza meg az összes rögzítőelemet.
6. Ne helyezze az ágyat olyan ablak közelébe, ahol redőny vagy függöny zsinórja belóghat a fekvőfelületre és fulladást, sérültést okozhat. A fekvőfelület fölé ne helyezzen, ne rögzítsen más bútordarabokat.
7. Tilos az ágyat nyitható ablak mellé helyezni, mivel a gyermek átmászhat az ágyból az ablakba és kieshet azon. Az ágy adott helyiségben való elhelyezése során vegye figyelembe, hogy a gyermek elérhet a magasított fekvőrészből olyan tárgyakat, bútorokat, egyebeket, melyekre átmászhat, belecsimpszkodhat, felakadhat, és amelyek balesetveszélyesek.
8. Tilos a fekvőfelületen felállni, ugrálni, mivel ez balesetveszélyes. A fekvőfelület kizárólag fekvés céljára használható.
9. A fekvőfelület maximum 80 kg-ig terhelhető. A csúszda maximum 30 kg-ig terhelhető.
10. Az ágy kiegészítői – mint pl. csúszda, létra, mászóka stb. - kizárólag szülői felügyelet mellett használhatóak.
11. A létra a fekvőfelületre való feljutást szolgálja. Azon ugrálni, himbálózni, ülni vagy arról leugrani tilos és balesetveszélyes.
12. Az ágyat rendszeresen ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően használják-e és karbantartják-e. A laza csavarok meghibásodást és veszélyt okozhatnak.
13. Az éles vagy hegyes végű tárgyakat távol kell tartani az ágytól.
14. Kerülje bútorviasz és fényezés alkalmazását. Szennyeződés esetén a bútor fából készült részeit nedves ruhával és enyhe szappannal törölje le. Ne használjon erős tisztítószereket. A textil darabokat kíméletes mosással mossa ki.
15. A gyermekágy tárolásakor gondosan csomagoljon be minden eredeti alkatrészt az elvesztés vagy sérülés ellen, és tárolja az összes alkatrészt együtt.
16. A fejsérülés elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermek az ágy alatt játsszon. Az ágy alatti rész tárolásra szolgál.
17. Az ágyat egyszerre csak egy gyermek használja.
18. Kövesse a csomagolásban található, a termékre vonatkozó összes figyelmeztetést.